

Notice changement de la batterie Boîtiers Codes Rousseau Easytest

Matériel nécessaire :

Un tournevis cruciforme

Étape 1 :

Dévisser la vis se trouvant au dos du boîtier à l'aide du tournevis (voir la photo ci-dessous).



Étape 2 :

Retirer la batterie en tirant le câble vers le bas (voir ci-dessous)



Insérer le connecteur de la nouvelle batterie dans l'emplacement du boîtier :



Étape 3 :

Replacer la trappe de la pile et la visser.

Pour information, il est conseillé de recharger les boîtiers Easytest au maximum une fois par semaine.